



**1. AMAÇ:** Fakültemizde bulunan çamaşır makinelerinin kullanımına yönelik işlemleri belirlemektir.

**2. KAPSAM:** Çamaşırhane çalışanlarını kapsar.

**3. KISALTMALAR:**

**4. TANIMLAR:**

**5. SORUMLULAR:** Çamaşırhane çalışanları

**6. FAALİYET AKIŞI:**

Kapasitesinden fazla çamaşır koymayınız. Çamaşırları makineye yerleştirirken "tel, ataç, toplu iğne, çıtçıt, düğme" gibi ufak metal parçalarının çamaşırların arasından temizlemek gerekmektedir.

#### **İlk Çalıştırma ve Program Seçme**

- Makine gövdesindeki Ana Şalter kutusundaki sigortaları kaldırınız.
- Ekranı gelecek olan 1. program haricinde bir program kullanılacaksa PROGRAM + veya PROGRAM – düğmelerinden istediğiniz programa getiriniz.
- Seçilen programı START butonuyla sabitleyiniz.
- Ekranda programa göre SIKMA TİPİ SEÇİNİZ yazınız çıkabilir.
- Zaman butonundan sıkma tipini "SIKMA YOK" – "YAVAŞ SIKMA" – "HIZLI SIKMA" devirlerinden bir tanesine getiriniz.
- Seçtiğiniz hızı START butonuyla sabitleyiniz. Bu sabitleme işlemiyle yıkama işlemi başlamış olmaktadır.
- Bu işlemden sonra hemen makinenin deterjan koyulan kısmına geçip seçtiğimiz program numarasına göre listeye bakıp gerekli miktardaki deterjanları istenilen bölümlere koymanız gerekmektedir. Yapılacak tüm işlemler otomatik olarak sonuna kadar devam eder.
- Program tamamen bittiği zaman "YAPILAN İŞLEM BİTMİŞTİR, STOP DÜĞMESİNE BASINIZ" yazısı ile sinyal sesi gelecektir. Stop düğmesine basarak işlem durdurulur ve çamaşırlar makinenin içinden alınır.

#### **Makine Çalışırken Dikkat Edilecek Hususlar**

- Makine çalışırken STOP düğmesine 1 kere basılınca işlem kaldığı noktada bekler, ikinci defa STOP düğmesine basılınca işlem biter ve en başa geri döner.
- STOP düğmesine 1 kere basılırsa işlem kaldığı noktada bekler, ikinci defa START düğmesine basılırsa işlem kaldığı yerden devam eder.
- İşlem esnasında çamaşır koyma kapağı açılırsa işlem duracak ve ekranda "KAPAK AÇIK" sinyali verecektir. İşlemin devam etmesi için kapak kapanmadan START almayacağı için kapak kapatılıp START düğmesine basmak gerekmektedir.
- Makine sıkma programında iken ara sıkmaları otomatik olarak yavaş sıkma yapar. Sıkma programı işlenirken balansa geçen sıkma kademesi durarak başa döner.
- Sıkma esnasında balansa geçmeden sıkma yapmayı, arka arkaya 4 kere dener. Bütün denemelerde sıkmaya geçmezse "ÇAMAŞIR SIKMA İŞLEMİNE MÜSAİT DEĞİLDİR" yazısıyla kullanıcıyı uyarır.
- Su giriş bağlantılarının olduğu yerde pislik tutucuların zamanla temizlenmesi gerekmektedir.



EGE ÜNİVERSİTESİ  
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

**ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI**

Doküman Kodu	DOH.TL.05
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	2 / 2

**7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

**8. REVİZYON BİLGİLERİ:**

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.