



Doküman Kodu	DOH.TL.07
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	00
Revizyon Numarası	00
Sayfa No	1 / 1

- 1. AMAÇ:** Fakültemizde bulunan kurutma makinelerinin kullanımına yönelik işlemleri belirlemektir.
- 2. KAPSAM:** Çamaşırhane çalışanlarını kapsar.
- 3. KISALTMALAR:**
- 4. TANIMLAR:**
- 5. SORUMLULAR:** Çamaşırhane çalışanları
- 6. FAALİYET AKIŞI:**
  - Makinenin fişini takıp açma kapatma düğmesine basınız.
  - Çamaşırlara uygun kuruluk ve zaman programı belirleyiniz.
  - Program seçim düğmesini kullanarak istediğiniz programı belirleyiniz.
  - Başla/ Bekle/ İptal tuşuna basarak programı başlatınız.
  - Program başladıktan sonra programı değiştirmek için Başla/ Bekle/ İptal tuşuna 3. Sn. basılı tutup iptal konumuna alın, program düğmesini çevirerek istenilen programı seçiniz.
  - Kurutma başladıktan sonra çamaşır eklemek veya çıkarmak için Başla/ Bekle/ İptal düğmesine basıp "Bekle" konumunda kapağı açıp, çamaşır ekleyip veya çıkartıp kapağı kapatın, Başla/ Bekle/ İptal düğmesinden programı başlatın.
  - Gün sonunda filtreler çıkarılır ve yıkanarak temizlenir.
- 7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**