

Öğrenci Klinikleri İşleyiş Algoritması

1. Kliniğe giriş yaptıktan sonra ilk önce eller yıkanmalı
2. Ünitler açılıp hazır duruma getirilmelidir. Ünitlerde, döner aletler, ışık tabancaları, kreşuar, hava su spreyi kontrol edilmelidir.
3. Öğrencinin kendisine ait olan dekontaminasyon kapları dekontaminasyon solüsyonları ile doldurulup, kapakları kapalı tutulmalıdır.
4. Sterilizasyondan gelen küvetler alınıp öğrenci dolaplarına düzgünce yerleştirilmelidir.
5. Hastalara veya yakınlarına hasta seti alması söylenir.
6. Hasta tedavisine başlamadan önce eller yıkanmalıdır.
7. Ünit tablası sadece yapılacak tedavide kullanılacak alet ve ekipmanları içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
8. Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilmelidir.
9. Hasta tedavisine başlarken, steril paketler hasta önünde açılmalıdır.
10. Çocuk hastalar, tedavi bittikten sonra mutlaka ailelerine teslim edilmelidir.
11. Hastanın tedavisi bittikten sonra kirli aletler dekontaminasyon solüsyonlarına atılıp 15 dakika beklenmelidir.
12. Ünit üzeri toplanmalı, enfekte atıklar tıbbi atık kutusuna, kesici delici aletler uygun kutularına atılmalıdır. Artan anestezi solüsyon varsa "Tehlikeli Atık" kavanozuna atılmalıdır.
13. Ünit temizliği için eldiven değiştirilip %10'luk sodyum hipokloritli veya yüzey dezenfektanı sıkılmış kağıt havlularla kontamine alanlar silinmelidir. Yüzey dezenfektanı cihazların üzerine direk sıkılmayacaktır.
14. Ünit bir sonraki hastaya hazır hale getirilmelidir.
15. Öğrenci klinik bitiminde, tıbbi aletlerini malzeme yıkama lavabosuna götürmelidir.
16. Aletler, dekontaminasyon solüsyonundan çıkarıldıktan sonra lavaboda, akar su altında fırça ile yıkanıp, kurutulmalıdır.
17. Kurulanmış aletler kuralınca küvetlere yerleştirilmelidir.
18. Küvetler sterilizasyon paketlerine konulup üzerine ad-soyad, sınıf ve klinik adı yazılmalıdır.
19. Paketler sterilizasyona gönderilmek üzere klinik arabalarına konulmalıdır.
20. Kliniklerde yiyecek ve içecek tüketilmemelidir.
21. Klinik sonunda kullanılmış olan ünitler temizlenmiş, kapatılmış ve etrafında atık bırakılmayacak şekilde bırakılmalıdır. Ünitlerde bir arıza oluşmuşsa sorumlu hemşireye mutlaka bildirilmelidir.
22. Klinik bitiminde sorumlu hemşireden alınmış olan tüm malzemeler temiz ve eksiksiz bir şekilde geri teslim edilmelidir.
23. Gün sonunda kullandıkları mikromotor, aeratör, anguldruva vb aletler dezenfekte edilip, yağlanmalıdır.
24. Dekontaminasyon kabı temizlenip kurutulmalıdır.
25. Koruyucu ekipmanlar öğrenci tarafından temin edilmelidir.

26. Röntgen çekerken kurşun önlük ve boyunluk kullanılmalı, işi bittiğinde askıya asılmalıdır.
27. Röntgen çekerken kapısı mutlaka kapalı tutulmalıdır.
28. Öğrenci dolaplarında üstünde ve içinde fazla malzeme, yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.
29. Zeminde kişisel eşyalar ve malzemeler konulmayacaktır.