



Doküman Kodu	SSÇ.TL.01
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	00
Revizyon Numarası	00
Sayfa No	1 / 3

- AMAÇ:** Fakültemizde çalışanları iş ortamında karşılaştığı, kimyasal, radyolojik, fiziksel, çevresel zararlardan ve kan vücut sekresyonları ile bulaşan enfeksiyonlardan korumak çalışan güvenliği sağlamaktır.
- KAPSAM:** Tüm personeli ve öğrencileri kapsar.
- KISALTMALAR:**
- TANIMLAR:**
- SORUMLULAR:** Tüm birimler, Enfeksiyon komitesi, İş güvenliği uzmanı
- FAALİYET AKIŞI:**

El hijyeni ve kullanılan ekipmanlar (sıvı sabun, kağıt havlu, alkol bazlı el dezenfektanı)
"El Hijyeni Talimatı" doğrultusunda yapılan el hijyeni uygulamalarında kullanılan ekipmandır.

Eldiven Kullanımı

Steril, non steril ve diğer eldiven çeşitlerinin kullanımı

Eldiven kullanımı ile ilgili dikkat edilecek genel hususlar şunlardır

- Eldiven El yıkama yerine kullanılmamalıdır.
- Eldiven giymeden önce ve eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır.
- Eldiven giyilmesinin, ellerin kontaminasyonuna karşı tam bir koruma sağlamadığı konusunda personel bilgilendirilmelidir.
- Eldiven giyme endikasyonu ortadan kalkar kalkmaz eldiven çıkarılmalıdır.
- Eldivenli eller yıkanmamalı, üzerine alkol bazlı el dezenfektanı uygulanmamalıdır.
- Bir hastaya bakım verdikten sonra eldiven çıkarılmalıdır.
- Aynı eldiven birden fazla hastanın bakımı için kullanılmamalıdır.
- Aynı eldivenle asla iki farklı girişimde bulunulmamalıdır.
- Eldivenler yıkanmamalı ve yeniden kullanılmamalıdır.
- Hasta bakımı sırasında, kontamine vücut bölgesinden temiz vücut bölgesine geçileceği zaman eldiven değiştirilmelidir.
- Hastaların farklı vücut bölgelerine uygulanan işlemlerde, her işlemde önce el hijyeni sağlanmalı ve eldiven değiştirilmelidir.
- Hastadan hastaya geçerken eldiven değiştirilmelidir.
- İzole hasta odasından çıkmadan önce eldivenler dikkatli bir şekilde çıkartılmalı, el hijyeni sağlanmalı ve odada bulunan kontamine araç-gereç ve çevre yüzeylerine dokunulmamalıdır.

Non Steril Eldiven Kullanılması gereken Durumlar

- Kanla bütünlüğü bozulmuş cilt ya da mukoz membranlarla temas; yüksek düzeyde infeksiyöz ve tehlikeli organizmaların potansiyel varlığı ile epidemik ya da acil durumlarda; intravenöz damar yolu takılması ve çıkartılması, kan alınması, venöz hattın sonlandırılması işlemlerinde vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla direk temas gerektiren işlemlerde.
- Kusmuk içeren kabın boşaltılması, aletlerin tutulması, temizlenmesi, atıkların ellenmesi ve vücut sıvı döküntülerinin temizlenmesi gibi hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları, çıkartılan ya da vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla indirekt temas gerektiren işlemlerde.

Steril Eldiven Kullanılması Gereken Durumlar

- Herhangi bir cerrahi işlem gibi hastanın steril vücut bölgesine yapılacak girişimlerde.
- Santral damar yolu açılması, kateter yerleştirilmesi işlemlerinde.



Doküman Kodu	SSÇ.TL.01
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	00
Revizyon Numarası	00
Sayfa No	2 / 3

- Kullanılacak malzemelerin sterilitesinin korunması gereken durumlarda.

Eldiven Kullanılmaması gereken Durumlar

- Tansiyon Ölçümü, ateş ve nabız ölçümü, subkutan ve intramüsküler enjeksiyon, hastanın giydirilmesi, hastanın taşınması ve nakli, kan sızıntısının olmadığı damar yolu kontrolü gibi hastanın vücut sıvı sekresyonları ile temas olasılığının olmadığı direkt hasta teması gerektiren işlemlerde.
- Telefon kullanımı, hasta dosyası, günlük notların doldurulması, hastaya oral tedavi verilmesi, oksijen kanülünün takılması gibi hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile temas olasılığının olmadığı indirekt hasta teması gerektiren işlemlerde,
- Telefon kullanımı, hasta dosyası/günlük notların doldurulması, hastaya oral tedavi verilmesi, oksijen kanülünün takılması hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile temas olasılığının olmadığı indirekt hasta teması gerektiren işlemlerde.

Diğer eldiven çeşitlerinin giyilmesi gereken durumlar

- Teknik serviste çalışan teknisyenler elektrik işleri yaparken elektrik çarpmasından koruyan eldiven giymelidir.
- Bahçede çalışan personeller yaralanmalara karşı kalın eldiven giymelidir.
- Tıbbi atık taşıyan pesoneller kalın eldiven giymelidir.
- Mutfakta çalışan elemanlar ısı geçirmez dirseğe kadar örten eldiven giymelidir.
- Teknik serviste çalışan elemanlar ellerinin güvenliğini tehdit eden işlemlerde iş eldiveni yada çelik eldiven giymelidir.
- Temizlik personeli temizlik sırasında tahriş edici malzemelerle çalışacaksa ya da temizlik yapacaksa temizlik eldiveni kullanabilir.

Yüz koruyucu, gözlük kullanımı kaynak maskesi

- Entübasyon, bronskopi, aspirasyon gibi işlemler ile laboratuvar çalışmaları sırasında vücut sıvıları, salgı, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında.
- Cerrahi girişimler esnasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar, kan ve doku sıçrama olasılığında, göz koruyucu kullanılır.
- Teknik elemanların kaynak yapması ya da göze sıçrama olasılığı olan işlerin olduğu durumlarda yüz koruyucu, göz koruyucu ve kaynak maskesi kullanılır.

Maske Kullanımı

Maske kullanımı ile ilgili dikkat edilecek genel hususlar şunlardır

- Kullanılacak malzemeler kişiye özel olmalıdır.
- Maskeler ıslandığında değiştirilmelidir.
- Maskenin yüze tam oturması sağlanmalıdır.
- Maske ağız ve burnu içine alacak şekilde kullanılmalıdır.

N95 ve Cerrahi Maske

- Cerrahi işlemler esnasında,
- Aspirasyon gibi işlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında.
- Damlacık izalasyonu endikasyonu bulunan hastalara bir metreden daha yakın mesafede yapılacak girişimler esnasında,
- Damlacık izalasyonu uygulanan hastanın transportu sırasında, hastaya da uygulanır.

Diğer Maskeler

- Teknik servis elemanları özel işlemlerde toz maskesi kullanır.

Önlük Kullanımı, Röntgen Koruyucu önlük, steril önlük, iş önlüğü

- Kan vücut sıvıları salgılar ve çıkartılan sıçraması ihtimali olan işlemler sırasında önlük kullanılır.
- Kirlenmiş cilt ya da giysi ve örtülerle teması gerektiren işlemler sırasında hasta bakımı sırasında izolasyon gerektiren hasta odalarına girişte ve bu hastaların bakımı sırasında laboratuvar çalışmalarında koruyucu önlük kullanılır.



Doküman Kodu	SSÇ.TL.01
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	00
Revizyon Numarası	00
Sayfa No	3 / 3

- Çamaşırhane mutfak gibi suyla ıslanma olasılığı yüksek birimlerde su geçirmez önlük kullanılır.
- Laboratuvar çalışmalarında beyaz iş önlüğü giyilir.
- Cerrahi girişimler gibi invaziv işlemler sırasında tek kullanımlık steril önlük giyilir.

Radyasyon Koruyucuları ve Dozimetreler

- Kurşun Paravan gonad ve tiroid koruyucuları, dozimetre, kurşun önlükler radyolojik işlemler sırasında hem hasta, hem yakınları için hemde çalışanlar için kullanılır.
- Dozimetreler her çalışan için kişiseldir ve radyasyona maruz kalmayı ölçmek için kullanılır.

Diğer koruyucu ekipmanlar:

Özel işlem kıyafetleri (ETO koruyucu kıyafeti, bahçe kıyafeti, çizmeler, ayakkabılar, kulak koruyucuları, izolasyon paspası, baret, yangın müdahale tulumu, vb. teknik elemanların kullandığı ekipmanlar

- Teknik serviste çalışan elemanlar çalıştıkları bölümün iş risklerine göre kullanacakları ekipmanları bölümlerinde hazır bulundururlar.
- İşe özgü kıyafet ve ekipmanları işe göre seçerler ve yanlarında bulundururlar.
- Riskli işlemlerde koruyucu ekipmanı kullanmayan personel uyarılır ve ekipman kullanması sağlanır.
- Gürültü düzeyi yüksek birimlerde çalışanlara işitme testi ve ortam desibel ölçümü yapılır. Yüksek çıkarsa çalışanlar kulak koruyucu ekipman kullanır.

Koruyucu ekipmanların giyme sırası şu şekilde olmalıdır.

- Önlük
- Maske
- Gözlük –yüz koruyucu
- Eldiven

Koruyucu Ekipmanın çıkarma sırası şu şekilde olmalıdır.

- Eldiven
- Gözlük-yüz koruyucu
- Önlük
- Maske
- Çalışanların koruyucu ekipman kullanım eğitimleri Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından genel olarak veya birim bazlı olarak yapılır.
- İdari ve Mali İşler Müdürlüğü çalışanlara koruyucu ekipman temininde 1.derecede sorumludur.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

El Hijyeni Talimatı

Bölüm bazında Kişisel Koruyucu Ekipman Listesi