

	EGE ÜNİVERSİTESİ	Doküman Kodu	DMC.TL.24
	AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	Yayın Tarihi	19.06.2023
	<b>LUPAMAT VİDALI LKV18.5-75M KOMPRESÖR</b>	Revizyon Tarihi	08.08.2024
	<b>CİHAZI ÇALIŞTIRMA</b>	Revizyon Numarası	01
	<b>KULLANIM BAKIM VE BAKIM TALİMATI</b>	Sayfa No	1 / 1
	<b>(MARKA/ MODEL : LUPAMAT VİDALI LKV18.5-75M</b>		

1. **AMAÇ:** Ana bina kompresör cihazının etkin ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

2. **KAPSAM:**

3. **KISALTMALAR:**

4. **TANIMLAR:**

5. **SORUMLULAR:** Teknik atölye çalışanları

6. **FAALİYET AKIŞI:**

- Kompresörü çalıştırmadan önce her defasında yağ seviyesini kontrol ediniz. Yalnız tavsiye defilen yağları kullanınız.
- Kompresörün ve soğutucu fanın dönüş yönlerine dikkat ediniz.
- Kompresörü şebekeye bağlayan boru üzerindeki vanayı kapatınız.
- Kompresöre enerji veriniz. LCD ekranda firma ve kompresör ile ilgili bilgileri açılış menüsünde görebilirsiniz.
- Çalışma ve durum menüsünden o anki durumunu ve değerini, set menüsünden set değerini, arıza menüsünden son beş arızayı, parametre menüsünden parametre değerleri görülebilir.
- Start butonuna basarak kompresöre yol veriniz.
- Basınç değerleri fabrikada ayarlanan üst limite gelince kompresör otomatik olarak boşa çalışma durumuna geçer. Bu anda basınçlı hava şebeke vanasını yavaş yavaş açarak sisteme hava veriniz.
- Çalışma süresince bütün panel ve kapıları kapalı tutunuz. Soğutucu yüzeylerin tozsuz ve temiz kalmasına dikkat ediniz.
- Ana şalterden enerjiyi kesmeden sistemdeki basınçlı havayı tamamen boşaltmadan hiçbir bağlantıyı gevşetmeyin ve hiçbir kapağı açmayınız.
- LCD ekrandaki menülerden, kontrol panelindeki ledlerden kompresörün durumlarını izleyiniz, belirtilen ve uyarılan zamanlarda periyodik bakım, kontrol ve değişiklikleri yapınız.
- İşletme bakım kitaplarında belirtilen tüm talimatlara uyunuz.
- Durdurma Talimatı Kompresör mesai sonunda durdurulacağı zaman stop butonuna basınız. Hava çıkış vanasını kapatınız ve kompresörün enerjisini kesiniz.

7. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

Kompresör Bakım ve Kontrol Formu

8. **REVİZYON BİLGİLERİ:**

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.