



1. **AMAÇ:** Fakültemizde bulunan ütü kullanımına yönelik işlemleri belirlemektir.

2. **KAPSAM:** Çamaşırhane çalışanlarını kapsar.

3. **KISALTMALAR:**

4. **TANIMLAR:**

5. **SORUMLULAR:** Çamaşırhane çalışanları

6. **FAALİYET AKIŞI:**

#### ÜTÜNÜN ÇALIŞTIRILMASI

- Makinaya bağlı su deposu doldurulur.
- Makine arka buhar tahliyesi açılır.
- Ana giriş şalteri açılır.
- Kazan anahtarı(I) konumuna getirilir.
- Arka buhar tahliye vanasından buhar geldikten 30-45 saniye sonra vana kapatılır.
- Makine üzerindeki ütü anahtarı (I) konumuna getirilir.
- Basınç göstergesi (I) geldiğinde alt blöf vanasından su tahliye edilir ve bu işlem her 24 saatte bir tekrarlanmalıdır (kireç oluşumunu önlemek için).  
Buhar 3 atmye geldiğinde makine çalışmaya hazırdır.

#### ÜTÜNÜN KAPATILMASI

- İş bitiminde makine üzerindeki tüm şalterler kapatılmalıdır.
- Makine ana giriş şalteri kapatılır.
- Arka buhar tahliye vanası yarım açılır blöf vanasının altına kova konularak yarım açılır buhar ve suyu boşaltılır (Paydostan sonra makine üzerinde buhar ve su bırakılmalıdır).

#### DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Makineye bağlı su deposu daima dolu olmalıdır.
- Paskara aspiratör pedal sistemi olduğundan daimî çalıştırılmamalı ve pedala ip, bant vs. bağlanmamalıdır.
- Makine üzerindeki basınç göstergesi 4 atmye geçtiğinde ana giriş şarteli kapatılmalı arka buhar tahliye vanası açılmalı ve teknik servis aranmalıdır.

7. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

8. **REVİZYON BİLGİLERİ:**

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.