



- AMAÇ:** Fakültemizde bulunan kurutma makinelerinin kullanımına yönelik işlemleri belirlemektir.
- KAPSAM:** Çamaşırhane çalışanlarını kapsar.
- KISALTMALAR:**
- TANIMLAR:**
- SORUMLULAR:** Çamaşırhane çalışanları
- FAALİYET AKIŞI:**
  - Makinenin fişini takıp açma kapatma düğmesine basınız.
  - Çamaşırlara uygun kuruluk ve zaman programı belirleyiniz.
  - Program seçim düğmesini kullanarak istediğiniz programı belirleyiniz.
  - Başla/ Bekle/ İptal tuşuna basarak programı başlatınız.
  - Program başladıktan sonra programı değiştirmek için Başla/ Bekle/ İptal tuşuna 3. Sn. basılı tutup iptal konumuna alın, program düğmesini çevirerek istenilen programı seçiniz.
  - Kurutma başladıktan sonra çamaşır eklemek veya çıkarmak için Başla/ Bekle/ İptal düğmesine basıp "Bekle" konumunda kapağı açıp, çamaşır ekleyip veya çıkartıp kapağı kapatın, Başla/ Bekle/ İptal düğmesinden programı başlatın.
  - Gün sonunda filtreler çıkarılır ve yıkanarak temizlenir.

## 7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

## 8. REVİZYON BİLGİLERİ:

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile "Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi" olarak değiştirilmesidir.