



Doküman Kodu	SSH.TL.06
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	08.08.2024
Revizyon Numarası	01
Sayfa No	1 / 1

1. **AMAÇ:** Su yumuşatma cihazının kullanım basamaklarını kapsar.

2. **KAPSAM:** Merkezi sterilizasyon ünitesinde bulunan su yumuşatma cihazını kapsar.

3. **KISALTMALAR:**

4. **TANIMLAR:**

5. **SORUMLULAR:** Merkezi sterilizasyon çalışanları.

6. **FAALİYET AKIŞI:**

- Genel sistemden gelen su 4.5 bar aralığında yumuşatma tankına girer.
- Tanktaki reçine aracılığı ile sudaki kalsiyum ve magnezyum mineralleri reçinelere yapışır.
- Cihazdaki reçine doyuma ulaşıncaya kadar sodyum klorür ile rejenerasyona geçer ve kullanılmaya hazır hale gelir.
- Tuz tankında 3/1 oranında tuz olmalıdır.
- Haftalık reçine kapsüllerinin temizliği yapılmalıdır.
- Su kaçağı, taşma, yıkama cihazlarından çıkan malzemelerde değişiklik gibi durumlarda teknik servise haber verilmelidir.

7. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

8. **REVİZYON BİLGİLERİ:**

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	08.08.2024	Dokümanlarımızda yer alan "Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi" isminin hastane olması nedeni ile " Ege Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi " olarak değiştirilmesidir.