



Doküman Kodu	DOH.TL.06
Yayın Tarihi	27.05.2022
Revizyon Tarihi	00
Revizyon Numarası	00
Sayfa No	1 / 1

1. **AMAÇ:** Fakültemizde bulunan ütü kullanımına yönelik işlemleri belirlemektir.

2. **KAPSAM:** Çamaşırhane çalışanlarını kapsar.

3. **KISALTMALAR:**

4. **TANIMLAR:**

5. **SORUMLULAR:** Çamaşırhane çalışanları

6. **FAALİYET AKIŞI:**

#### ÜTÜNÜN ÇALIŞTIRILMASI

- Makinaya bağlı su deposu doldurulur.
  - Makine arka buhar tahliyesi açılır.
  - Ana giriş şalteri açılır.
  - Kazan anahtarı(I) konumuna getirilir.
  - Arka buhar tahliye vanasından buhar geldikten 30-45 saniye sonra vana kapatılır.
  - Makine üzerindeki ütü anahtarı (I) konumuna getirilir.
  - Basınç göstergesi (I) geldiğinde alt blöf vanasından su tahliye edilir ve bu işlem her 24 saatte bir tekrarlanmalıdır (kireç oluşumunu önlemek için).
- Buhar 3 atmye geldiğinde makine çalışmaya hazırdır.

#### ÜTÜNÜN KAPATILMASI

- İş bitiminde makine üzerindeki tüm şalterler kapatılmalıdır.
- Makine ana giriş şalteri kapatılır.
- Arka buhar tahliye vanası yarım açılır blöf vanasının altına kova konularak yarım açılır buhar ve suyu boşaltılır (Paydostan sonra makine üzerinde buhar ve su bırakılmamalıdır).

#### DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Makineye bağlı su deposu daima dolu olmalıdır.
- Paskara aspiratör pedal sistemi olduğundan daimî çalıştırılmamalı ve pedala ip, bant vs. bağlanmamalıdır.
- Makine üzerindeki basınç göstergesi 4 atmye geçtiğinde ana giriş şarteli kapatılmalı arka buhar tahliye vanası açılmalı ve teknik servis aranmalıdır.

7. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**